

贝迪可视化安全管理成功案例





1、OSHA 要求标记永久性通道（见 OSHA CFR 1910.22），可以在忙碌的工厂内有效地控制人流和车流。



2、在实施定置管理时，在划线的同时贴上印有该区域应该放置的物品名称的标签，并在物品上贴上相应的标签。



3、在设备标识上加入其能源控制点名称和位置，加速设备维护/维修进程及应急情况处理。



4、危险警告标识和安全作业指导应贴在需求点处——存在潜在危险的地方。所有文字采用统一格式，向左对齐，便于识读。



5、逃生通道用自发光标识标明方向保证紧急情况下快速撤离。



6、按标准做好化学品标识，在合规的同时，为员工指出危险性。



7、主动标识出可能导致滑倒、绊倒和跌倒事故的情况，确保提前标记出危险区域。



8、使用安全标识提示风险：行车经行处吊物警示，坠物风险提示。



- 9、任何储存的物料本身应有一个标识显示其储存位置的信息，此标识可以跟储存位置边界上的标识相互对照。